KlingeInde Endgeräte

Funktion	Funktionscode	Hinweis
Klingeln des Endgeräts **aktivieren**	*12	
Klingeln des Endgeräts **deaktivieren**	*13	
Nicht stören deaktivieren	*79	

Version #1
Erstellt: 2025-07-29 13:50:06 UTC von Marvin Meißner
Zuletzt aktualisiert: 2025-07-29 13:51:31 UTC von Marvin Meißner