

FritzBox

- [Neustart der FritzBox durchführen](#)

Neustart der FritzBox

durchführen

Am leichtest ist das Neustarten der FritzBox, in dem man den Stromstecker zieht, kurz wartet und wieder anschließt.


Die FritzBox startet neu - dies dauert etwas, bis alle Funktionen wieder zur Verfügung stehen.

Sie können die FritzBox auch über die Weboberfläche neu starten.

Melden sie sich im Webbrowser (Firefox, Edge, Safari, Google Chrome, Opera) an.

In der Regel lautet die IP-Adresse: 192.168.178.1, wenn sie diese nicht verändert haben.

Meistens funktioniert auch die Eingabe fritz.box in der Adresszeile des Browsers:



Hier führen Sie bitte folgende Schritte aus:

