

Synology Neustarten

Den Powerschalter(1) gedrückt halten bis das NAS piept. Dann warten bis die LEDs aus sind und von dem NAS keine Töne mehr zu hören sind. Ca. 30 Sekunden danach den Powerschalter(1) einmal drücken. Danach sollten die LEDs blinken und etwas später piept das NAS einmal.



Version #2

Erstellt: 2026-06-22 07:40:33 UTC von Kenneth Göhns

Zuletzt aktualisiert: 2026-06-22 07:53:58 UTC von Kenneth Göhns