Tischtelefone

- Yealink SIP-T57W Tischtelefon mit dem WLAN verbinden

Yealink SIP-T57W Tischtelefon mit dem WLAN verbinden


Optimalerweise wird das Tischtelefon über ein Netzwerkkabel mit Internet und Strom versorgt. Falls das nicht möglich ist, kann eine kabellose WLAN-Verbindung aktiviert werden.

- Telefon mit Netzteil mit Strom versorgen und Hörer anschließen
- 


- Netzsuche mit Tipp auf **Cancel** beenden

- 

- Das **Menu** öffnen

- 


- Bereich **Basic** öffnen

- 


- Links zu den **Wi-Fi** Einstellungen runterscrollen

- 

- Wi-Fi einschalten (**On**)

- 

- Das eigenene Netzwerk auswählen und den Netzwerkschlüssel eingeben

- 

- Es erscheint bei Erfolg die Meldung **Connect successfully!**

- 

- Nun aktualisiert sich die von uns vorbereitete Konfiguration (**Config updating!**) und Sie können anschließend telefonieren

- 
Yealink
Config updating!
EINS FÜR ALLES PAKET
EINS FÜR ALLES PAKET
- Top! ☎